

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA**

Ostrożnie wypakuj produkt z pudełka. Produkt może być przytwierdzony do pudełka dwoma wkrętami umieszczonymi z tyłu opakowania. Aby wyjąć bezpiecznie zegar z pudełka, wykręcając wkręty podtrzymuj tarczę zegara by nie doprowadzić do jego upadku.

### **Instalacja bateri**

W miejscu 3 zagłębieni przeznaczonych na baterie proszę umiejscowić baterie o odpowiednim rozmiarze (3x1,5V) – najlepiej baterie paluszki AA lub podobne. Proszę upewnić się, że baterie zostały prawidłowo włożone zgodnie z biegunami "+" i "-". Za pomocą brązowego kółeczka ustaw wskazówki zegara tak aby pokazały właściwą godzinę.

### **Przytwierdzenie zegara**

Wieszając zegar na ścianie upewnij się, że jest przytwierdzony stabilnie. W zależności od umiejscowienia zegara, warunków w pomieszczeniu takich jak temperatura lub wilgotność może wystąpić okresowe skroplenie na szybie wewnątrz tarczy.

### **Zmiana czasu/przestawienie wskazówek zegara**

W przypadku zmiany czasu o 1 godzinę wstecz nie przestawiaj wskazówek zegara o 1 godzinę wstecz, ale o 23 godziny do przodu. Jeśli przestawisz wskazówki wstecz zamiast do przodu może to zaburzyć kolejność wydawania dźwięków.

### **Postępowanie w przypadku jeśli kolejność dźwięków została zaburzona**

W przypadku kiedy ustawienie wskazówek zegara odbyło się wstecz, zostanie zaburzona kolejność wydawania dźwięków. Wówczas, aby ponownie zsynchronizować dźwięki wykonaj następujące czynności: ustaw dużą wskazówkę na pozycję 5 minut po pełnej godzinie ( na przykład 14:05 kukułka zwyczajna) i naciskaj mały, czarny, okrągły guzik tak długo dopóki nie usłyszysz odpowiedniego dźwięku. Pamiętaj, że od godziny 22:00 do 5:00 rano nie usłyszysz dźwięków, ale musisz naciskać przycisk tak długo, aż dźwięki ustawią się poprawnie.

### **Czyszczenie zegara**

Aby zegar służył nam długo, należy pamiętać o czyszczeniu zegara w środku i na zewnątrz -za pomocą suchej szmatki, tak aby zebrać skumulowany kurz i brud. W trakcie wymiany bateri na nowe należy przetrzeć suchą szmatką przestrzenie dla nich przeznaczone. Zewnętrzną część - tarczę zegara można czyścić ciepłą wodą z mydłem.